



HACO x HACO

取扱説明書 保証書

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を組立・設置・使用する前に、お買い上げされた商品の品番をご確認の上、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。誤った使用での事故、破損等の損害に関しては責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 以下に示す表示の意味と内容をよく理解してから本書をお読みください。

警告 警告事項を守らないと使用者が死亡や重傷に至るおそれがあります。

- 本品は適合車種が決まっております。適合車種以外に、無理やり取り付けたり、改造したりしないでください。
- 組立手順に従い、指定箇所は付属のタボやビスを使用し、確実に固定してください。
- 組立中は指を挟まないようご注意ください。特に扉の取付けにはお気をつけください。
- 各商品の設置、組み合わせは設置手順に従い、確実に固定してください。HACO x HACO 以外の製品との固定や、ご自身で改造して設置する等は行わないでください。
- 電気配線が必要な場合は専門の業者へご依頼ください。不完全な配線は非常に危険です。
- 組み立て、設置は大人が行ってください。
- 設置は設置手順に従い、確実に行ってください。不完全な設置は非常に危険です。
- 急ブレーキや事故の際の思わぬけがを避けるため、走行中は絶対にマットを使用しないでください。
- マットは設置パターンに合わせて全てのマットを設置して使用してください。一部を設置せず使用するとマットがずれ落ちたりする可能性があり、大変危険です。

注意 注意事項を守らないと使用者が軽傷を負ったり、物的損害が生じるおそれがあります。

- ベースボード（THC001 / 002 / 003）の取付けにはボディトリム、車体内部の穴あけ等の加工が必要になります。加工時にはケガのないよう細心の注意をはらい、作業してください。作業に不安のある方は専門の業者への依頼をおすすめいたします。
- 重いものは2人以上で組立、設置を行ってください。

保証規定

- 1. 保証期間**
商品に不良・破損等があった場合、商品お届け後、1週間以内にご連絡ください。
- 2. 保証内容**
保証期間中に以下の保証除外項目以外で弊社がその欠陥を認めた場合は、弊社負担により当該部品を交換致します。
- 3. 保証除外項目**
 - ① 車両本体等および他社製品についての保証
本保証は弊社製品に適用され、車両本体につきましては各自動車メーカー保証書に基づく保証が適用されます。
 - ② 経年変化、通常使用に起因する不具合
経年変化、通常使用により発生するキズ、破損。
 - ③ 地震、台風または水害等の天災や、火災や事故等の災害に起因する不具合
 - ④ 人災による不具合や、ペット等の動物に起因する不具合
 - ⑤ 本保証書の添付がない場合
 - ⑥ 日本国外での使用
 - ⑦ 転売、譲渡、オークション等での入手
 - ⑧ 輸送時の事故・破損等
- 5. 保証の発効**
本保証書はお客様のご氏名、ご住所、登録番号、登録年月日等必要事項が記入され、販売店が捺印することにより有効となります。(必要事項の記入なきものや虚偽の記入がある場合は無効となります。)
- 6. 保証の失効**
この保証書は「1. 保証期間」に示す保証期間が満了したときに効力を失うものとし、保証期間内であっても、本製品が日本国外へ持ち出されたときは保証書の効力を失うものとし、保証書の再発行は原則としてできませんので、保証書を紛失した時点で保証期間は終了となります。

HACO x HACO 共通保証書 (一部商品のぞく)

製品名	対象の商品名 (THCの後の数字) をご記入ください。		お買い上げ日	年 月 日
	THC			
お客様	ご氏名		販売店	店名・住所・電話番号
	〒			
	ご住所			
	お電話番号			

- ・本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気づきのことがありましたらお買い上げの販売店、あるいは当社までご連絡ください。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- ・製品の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

営業時間 10:00 - 18:00
(毎週月曜、第一火曜日定休)

info@toy-factory.jp

TEL : 0574-63-0667



Toy-Factory


Van-conversion builder®

株式会社トイファクトリー <https://toy-factory.jp/>

〒509-0213 岐阜県可児市瀬田 800-1 TEL : 0574-63-0667

HACO x HACO ユニット対応図

HACO x HACO の各商品は車内の左右それぞれで配置位置が決まっております。下記、ユニット対応図を参照いただき、設置してください。
△警告 HACO x HACO の各商品は車内の左右それぞれで配置位置が決まっております。
 下記、ユニット対応図を参照いただき、設置してください。



(例) THC104
 取り付け位置 RD/LB/LC/LD

THC104 の設置できる位置を示しております。

L	104	104	104	102	R	101	101	101	104
後	108	109		107	前	105	106		108
				110					後

ユニット対応図	ベースユニット	扉	引き出し	サポート	棚板
L 左面配置 	L LD LC LB LA LG LF LE 後 104 104 104 102 前 108 109 107 110	L 613 613 613 613 617 LF 613 617 前	L 626 626 626 624 629 LF 624 628 前	L 600 600 600 600 600 604 600 前	L 637 637 637 635 637 LF 635 前
R 右面配置 	R RA RB RC RD RE RF RG 前 101 101 101 104 後 105 106 108	R 613 613 613 613 613 RF 617 後	R 623 623 623 626 623 RF 629 後	R 600 600 600 600 600 604 600 後	R 634 634 634 637 634 RF 637 後
R 右スリム配置 	R SA SB SC SD RE RF RG 前 100 100 100 103 後 105 106 108	R 613 613 613 613 613 RF 617 後	R SA SB SC 624 623 RF 629 後	R 600 600 600 600 600 604 600 後	R SA SB SC 635 634 RF 637 後

ユニット対応図			トップボード	サイドボード	マットサポート	マット			
L 左2段 	左1段 	左2段	503	648(DX) / 650(SGL)	※ベースユニットは使用しません 	L 左2段 	左1段 	左2段	500
		左1段	508	645(DX) / 649(SGL)				左1段	
R 右2段 	右1段 	右2段	504	646 (共通)	—	R 右2段 	右1段 	右2段	501
		右1段	509 (SGL) 512 (DX ヒータなし) 518 (DX ヒータあり)	644 (共通)				右1段	502 (SGL) 501 (DX ヒータなし) 519 (DX ヒータあり)
R 右スリム上段 	右スリム下段 	右スリム上段	504	647 (共通)			R 右スリム上段 	右スリム下段 	右スリム上段
		右スリム下段	—					右スリム下段	500